



**KAMERA
OBROTOWA
SMART
SC830**

Instrukcja obsługi
i warunki gwarancji



WARUNKI BEZPIECZEŃSTWA I ZAGROŻENIA

1. Nie uruchamiaj urządzenia jeżeli jest uszkodzone, urządzenie musi zostać naprawione przez serwis lub osobę do tego uprawnioną.
2. Ze względów bezpieczeństwa, do wszelkich napraw urządzenia uprawniony jest jedynie producent, serwis autoryzowany przez producenta lub osoba o odpowiednich kwalifikacjach.
3. Nie wolno próbować naprawiać i ingerować we wnętrzu urządzenia.
4. Niniejszy sprzęt może być użytkowany przez dzieci w wieku co najmniej 8 lat i przez osoby o obniżonych możliwościach fizycznych, umysłowych i osoby o braku doświadczenia i znajomości

1

sprzętu, jeżeli zapewniony zostanie nadzór lub instruktaż odnośnie do użytkowania sprzętu w bezpieczny sposób, tak aby związane z tym zagrożenia były zrozumiałe. Dzieci nie powinny bawić się sprzętem. Dzieci bez nadzoru nie powinny wykonywać czyszczenia i konserwacji sprzętu.

5. Nie należy zanurzać urządzenia w wodzie oraz innych płynach.
6. Urządzenie nie jest zaprojektowane w celu ochrony własności. Do takiego rozwiązania zaleca się stosowanie profesjonalnego systemu alarmowego.
7. Upewnij się, że lokalne przepisy nie zabraniają rejestrowania, przechowywania i edytowania wideo bez zgody osób nagrywanych.

2

8. Nie odłączać urządzenia od gniazda zasilania mokrymi dłońmi.
9. Nie podłączaj do zasilania uszkodzonego urządzenia ani przewodu.
10. Urządzenie należy podłączać do zasilania zgodnie z danymi na tabliczce znamionowej.
11. Urządzenie nie jest przeznaczone dla dzieci, dzieci nie powinny bawić się urządzeniem.
12. Po zakończeniu użytkowania urządzenie należy odłączyć od źródła zasilania.

3

WPROWADZENIE

Dziękujemy za zaufanie, jakim nas Państwo obdarzyli, dokonując zakupu urządzenia marki **Setti+**.

Jesteśmy przekonani, że to bardzo dobrej jakości urządzenie, zapewni Państwu dużo radości i satysfakcji z jego użytkowania.

NALEŻY DOKŁADNIE PRZECZYTAĆ INSTRUKCJĘ OBSŁUGI I JEJ PRZESTRZEGAĆ!

To urządzenie jest przeznaczone do użytku domowego lub innego, nie dotyczącego celów komercyjnych.

Producent nie ponosi odpowiedzialności za szkody powstałe w wyniku użytkowania niewłaściwego lub niezgodnego z przeznaczeniem.


4

DANE TECHNICZNE

Kamera	
Model	SC830
Maksymalna moc transmisji	20dBm
Częstotliwość transmisji	2.4GHz
Zakres częstotliwości	2412MHz ~2472MHz
Wyposażenie	Kamera Zasilacz 1x Przewód USB-microUSB 2m Zasilacz Wspornik montażowy Śruby Instrukcja obsługi
Kąt widzenia kamery	100°
Temperatura pracy	Pokojowa, tylko do użytku wewnętrznego
Wymagania systemowe	Android, iOS
Karta pamięci	microSD do 128GB
Rozdzielczość	2304(H) x 1296(V)
Zasilacz	
Model	SC830
Napięcie wejściowe zasilacza:	100-240V~ 50/60Hz
Napięcie wyjściowe zasilacza:	5.0V --- 1.0A, 5.0W

5


OPIS URZĄDZENIA




6

MONTAŻ

1. Umieść kamerę na płaskiej powierzchni.



2. Użyj dołączonego wspornika montażowego, aby przymocować kamerę do czystej powierzchni.



7

URUCHOMIENIE

1. Podłącz wtyczkę przewodu microUSB do gniazda ładowania, a drugi koniec zamocuj w gnieździe zasilacza o napięciu wyjściowym 5V, następnie podłącz wtyczkę zasilacza do gniazda elektrycznego.
2. Po poprawnym podłączeniu wskaźnik pracy urządzenia zacznie pulsować naprzemiennie.

INSTALACJA I OBSŁUGA APLIKACJI

1. Pobierz aplikację SETTI+ ze strony skanując QR kod:



w aplikacji Google Play
wyszukaj Setti+



w aplikacji App Store
wyszukaj Setti+

8

1. Otwórz zainstalowaną aplikację.
2. Jako nowy użytkownik załóż nowe konto. W przypadku posiadania konta, zaloguj się korzystając z własnych danych dostępowych.
3. Podłącz kamerę SC830 do zasilania. Wskaźnik pracy urządzenia zacznie pulsować w kolorze czerwonym. Jeżeli to nie nastąpi naciśnij i przytrzymaj przycisk Reset przez 5 sekund.
4. W prawym górnym rogu aplikacji naciśnij przycisk „+” i wybierz odpowiednie urządzenie do konfiguracji.
5. Potwierdź, że wskaźnik pracy pulsuje szybko.
6. Wybierz sieć Wi-Fi, wprowadź hasło i potwierdź przyciskiem, aplikacja doda urządzenie.

OBSŁUGA FUNKCJI webRTC

Dzięki obsłudze funkcji webRTC można uzyskać rzeczywisty podgląd z urządzenia w przeglądarce internetowej. W tym celu należy wejść na stronę: <https://ipc-eu.ismartlife.me/login>

Za pomocą aplikacji SETTI+ należy zeskanować kod QR widoczny na stronie przeglądarki, a następnie potwierdzić logowanie w aplikacji. Po zalogowaniu uzyskasz dostęp do rzeczywistego podglądu z kamer połączonych z kontem użytkownika.

9

CZYSZCZENIE

1. Odłącz wtyczkę sieciową z gniazda elektrycznego.
2. Przetrzyj suchą ściereczką obudowę.
3. Przechowuj w suchym, bezpiecznym miejscu.

UWAGA! NIE STOSUJ ŻRĄCYCH ŚRODKÓW CZYSZCZĄCYCH, NIE ZANURZAJ URZĄDZENIA W WODZIE, NIE POZWÓL, ABY DO WNĘTRZA DOSTAŁA SIĘ WODA.

PRZECHOWYWANIE

1. Urządzenie należy przechowywać w miejscu suchym chroniąc przed kurzem i innymi zabrudzeniami.
2. Należy chronić urządzenie przed upadkiem i uszkodzeniami mechanicznymi.
3. Należy przechowywać z dala od dzieci.

PROBLEMY I ROZWIĄZANIA

PROBLEM	MOŻLIWA PRZYCZYNA	ROZWIĄZANIE
Nie włącza się.	Kamera nie jest podłączona do zasilania.	Aby kamera działała powinna być podłączona do zasilania za pomocą przewodu zasilającego.
Nie łączy się z siecią internetową.	Za słaby sygnał Wi-Fi. Niewłaściwa częstotliwość transmisji sieci Wi-Fi. Błąd połączenia z siecią Wi-Fi.	Popraw sygnał Wi-Fi, umieszczając urządzenie bliżej routera. Grube ściany lub urządzenia elektroniczne mogą mieć negatywny wpływ na sygnał Wi-Fi. Połącz się z siecią Wi-Fi działającą na częstotliwości 2,4 GHz. Zrestartuj urządzenie i połącz się ponownie z siecią Wi-Fi.

10

WARUNKI GWARANCJI DOTYCZĄCE KAMERKI

1. ART-DOM Sp. z o.o. z siedzibą w Łodzi (92-402) przy ul. Zakładowej 90/92 Numer Krajowego Rejestru Sądowego 0000354059 (Gwarant) gwarantuje, że zakupione urządzenie jest wolne od wad fizycznych. Gwarancja obejmuje tylko wady wynikające z przyczyn tkwiących w rzeczy sprzedanej (wady fabryczne).
2. Ujawniona wada zostanie usunięta na koszt Gwaranta w ciągu 14 dni od daty zgłoszenia uszkodzenia do serwisu autoryzowanego lub punktu sprzedaży.
3. W wyjątkowych przypadkach, np. konieczności sprowadzenia części zamiennych od producenta, termin naprawy może zostać wydłużony do 30 dni.
4. Okres gwarancji dla użytkownika wynosi 24 miesiące od daty wydania towaru.
5. Towar przeznaczony jest do używania wyłącznie w warunkach indywidualnego gospodarstwa domowego.
6. Gwarancja nie obejmuje:
 - a. uszkodzeń powstałych na skutek używania urządzenia niezgodnie z instrukcją obsługi,

13

UWAGA!

Uszkodzenie lub usunięcie tabliczki znamionowej z urządzenia może spowodować nieuznanie gwarancji.

Cały czas udoskonalamy nasze produkty, dlatego mogą się one nieznacznie różnić od zdjęcia przedstawionego na opakowaniu. Przed przystąpieniem do użytkowania urządzenia przeczytaj instrukcję obsługi.

ART-DOM Sp. z o.o., ul. Zakładowa 90/92, 92-402 Łódź.
Numer Krajowego Rejestru Sądowego 0000354059.



v.2

Urządzenie nie wykrywa karty SD.	Nieprawidłowy format karty SD.	Używana karta pamięci powinna być zgodna z parametrami podanymi w instrukcji oraz sformatowana do FAT32.
	Problem z połączeniem internetowym.	Rozwiąż problemy z połączeniem internetowym.
Powiadomienia nie pojawiają się na telefonie.	Brak zezwolenia na dostęp aplikacji do powiadomień.	Upewnij się, że aplikacja Setti+ jest uruchomiona w tle oraz ma zezwolenia na dostęp do powiadomień.
Reset kamery nie usunął jej z listy urządzeń w aplikacji.	Reset urządzenia resetuje jedynie połączenie kamery z siecią internetową, ustawienia w aplikacji nie ulegają zmianie.	Kamerę z listy dostępnych urządzeń możesz usunąć z poziomu aplikacji.

DEKLARACJA

ART-DOM Sp. z o.o. niniejszym oświadcza, że kamera SC830 jest zgodna z odpowiednimi wymaganiami unijnego prawodawstwa harmonizacyjnego: dyrektywą 2014/53/UE i innym unijnym prawodawstwem harmonizacyjnym. Pełny tekst deklaracji zgodności UE jest dostępny pod następującym adresem:

www.artdom.net.pl/deklaracja/SC830/

11

EKOLOGICZNA I PRZYJAZNA DLA ŚRODOWISKA UTYLIZACJA

To urządzenie jest oznaczone, zgodnie z Dyrektywą Parlamentu Europejskiego i Rady 2012/19/UE z dnia 4 lipca 2012 r. w sprawie zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego (WEEE) symbolem przekreślonego kontenera na odpady:



Nie należy wyrzucać urządzeń oznaczonych tym symbolem, razem z odpadami domowymi.

Urządzenie należy zwrócić do lokalnego punktu przetwarzania i utylizacji odpadów lub skontaktować się z władzami miejskimi.

MOŻESZ POMÓC CHRONIĆ ŚRODOWISKO!

Właściwe postępowanie ze użytym sprzętem elektrycznym i elektronicznym przyczynia się do uniknięcia szkodliwych dla zdrowia ludzi i środowiska naturalnego konsekwencji, wynikających z obecności składników niebezpiecznych oraz niewłaściwego składowania i przetwarzania takiego sprzętu.

12

- a. uszkodzeń mechanicznych, chemicznych lub termicznych,
 - b. napraw i modyfikacji dokonanych przez firmę lub osoby nieposiadające autoryzacji producenta,
 - c. części z natury łatwo zużywalnych lub materiałów eksploatacyjnych takich jak: baterie, żarówki, bezpieczniki, filtry, pokrętła, półki, akcesoria,
 - d. instalacji, konserwacji, przeglądów, czyszczenia, odblokowania, usunięcia zanieczyszczeń oraz instruktażu.
7. O sposobie usunięcia wady decyduje Gwarant. Usunięcie potwierdzonej wady urządzenia nastąpi poprzez wykonanie naprawy gwarancyjnej lub wymianę urządzenia. Gwarant może dokonać naprawy, gdy kupujący żąda wymiany lub Gwarant może dokonać wymiany, gdy kupujący żąda naprawy, jeżeli doprowadzenie do zgodności towaru (urządzenia) zgodnie z udzieloną gwarancją w sposób wybrany przez kupującego jest niemożliwe albo wymagałoby

14

8. Wymiany towaru dokonuje punkt sprzedaży, w którym towar został zakupiony (wymiana lub zwrot gotówki) lub autoryzowany punkt serwisowy, jeżeli dysponuje taką możliwością (wymiana). Zwracane urządzenie musi być kompletne, bez uszkodzeń mechanicznych. Niespełnienie tych warunków może spowodować nieuznanie gwarancji.
9. W przypadku braku zgodności towaru z umową sprzedaży, kupującemu z mocy prawa przysługują środki ochrony prawnej ze strony i na koszt sprzedawcy, a gwarancja nie ma wpływu na te środki ochrony prawnej.
10. Niniejsza gwarancja obowiązuje na terytorium Polski.
11. Warunkiem dokonania naprawy lub wymiany urządzenia w ramach gwarancji jest przedstawienie dowodu zakupu oraz użytkowanie towaru zgodnie z informacjami zawartymi w instrukcji obsługi.

15